

Aqua Fountain by PetSafe

MWW19-15767 / MWW00-15798

Fontána Kostka

Nejprve si pečlivě prostudujte návod na použití.

Označení „my“ či „nás“ jsou v následujícím textu použita pro společnost Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. a všechny ostatní dceřiné společnosti a značky Radio Systems Corporation.

Důležité bezpečnostní informace

Vysvětlení symbolů a bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu.

! Toto je varovný symbol. Upozorňuje na riziko zranění osob. Doporučujeme dodržovat pokyny uvedené pod tímto symbolem. Předejdete tak případnému zranění či úmrtí.

! VAROVÁNÍ (WARNUNG) Varování poukazuje na riziko úmrtí či vážného zranění.

POZOR (VORSICHT) upozorňuje bez použití bezpečnostního symbolu na riziko zranění Vašeho domácího mazlíčka.

UPOZORNĚNÍ (HINWEIS) označuje bezpečnostní opatření, která nejsou spojena s rizikem zranění.

! VAROVÁNÍ Při používání elektrických spotřebičů dodržujte vždy základní bezpečnostní opatření, abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění osob. Jedná se o následující opatření:

- Při manipulaci s přístrojem dětmi nebo v bezprostřední blízkosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti. Snížíte tak riziko úrazu.
- Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody či jiné kapaliny.
- Nepožívejte ve venkovních prostorách. Nepoužívejte přístroj bez vody. Určeno pro použití pouze ve vnitřních prostorách.
- Chcete-li vyjmout zástrčku z elektrické sítě, uchopte zástrčku, nikoli napájecí kabel.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jsou přístroj samotný, napájecí kabel či zástrčka poškozené nebo nepracují správně. V takovém případě kontaktujte naše zákaznické centrum.
- U přenosného zařízení – Neumísťujte přístroj tam, kde hrozí riziko pádu přístroje do vody či umyvadla. Snížíte tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vždy odpojte přístroj z elektrické sítě, pokud ho nepoužíváte nebo před každým čištěním.
- Přístroj používejte pouze k určenému účelu.

- Pokud je zástrčka mokrá, odpojte přívod proudu do příslušné zásuvky. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky.
- Po instalaci přístroj pečlivě zkontrolujte. Nepřipojujte do elektrické sítě, pokud se na napájecím kabelu či zástrčce objevila voda.
- Přístroj odpojte z elektrické sítě, pokud ho nepoužíváte a před každým čištěním či instalací některých součástí. Pro vyjmutí zástrčky ze zásuvky uchopte zástrčku, nikoli napájecí kabel.

POZOR

- Dbejte na to, aby zvířata nespolkla či nežvýkala součásti přístroje. Pokud máte obavy ohledně napájecího kabelu, doporučujeme zakoupit ve specializovaném obchodě plastový kryt na kabely.
- Jednotlivé komponenty umělohmotné fontány jsou vyrobeny z plastu bez BPA. Některá zvířata jsou na umělohmotné misky citlivá. Pokud Vaše zvíře vykazuje příznaky alergické reakce na umělou hmotu, přístroj nepoužívejte, dokud se neporadíte se svým veterinářem.

UPOZORNĚNÍ

- Fontána je konstruována pro nepřetržitý provoz, v případě, že budete udržovat stálou hladinu vody a přístroj pravidelně čistit. Pravidelně kontrolujte, aby nedošlo k poškození čerpadla. Odpaření či nedostatek vody mohou způsobit, že čerpadlo bude pracovat „na sucho“ a může tak dojít k jeho poškození.
- Nepokoušejte se svépomocí čerpadlo opravit.
- Aby nedošlo k navlhčení zásuvky či zástrčky, měly by se tyto nacházet nad fontánou.
- Pokud je nezbytné použití prodlužovacího kabelu, používejte pouze certifikovaný kabel.
- Příkon přístroje je 2 watty.
- Používání příslušenství, které není schváleno a dodáváno výrobcem, není bezpečné.
- Neumísťujte přístroj tam, kde bude vystaven teplotě nižší než 4,5 °C.
- Pečlivě si prostudujte všechny instrukce uvedené na obale a na přístroji.
- Nikdy neomývejte filtr mýdlovou vodou. Části mýdla ulpí na filtru a nelze je odstranit. Filtr omyjte pouze čistou vodou.

USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi fontány Aqua Fountain značky PetSafe®. Vy i Váš mazlíček si zasloužíte prožít nezapomenutelné okamžiky, utužující Vaše přátelství a vzájemné porozumění. Naše produkty a výtčkové přístroje napomáhají zlepšit vztahy mezi domácími mazlíčky a jejich majiteli. Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se našich produktů či výtčviku Vašeho mazlíčka, navštivte naše webové stránky www.aquapetfountain.com nebo se obraťte na zákaznické centrum. Telefonní kontakty na jednotlivá zákaznická centra naleznete

na www.aquapetfountain.com. Pro čerpání plné záruky doporučujeme výrobek zaregistrovat do 30 dnů od koupě na www.aquapetfountain.com. Zaregistrujte svůj výrobek a využívejte všech výhod plynoucích z této registrace včetně záruky a rychlé pomoci od našeho zákaznického centra. Velmi důležité: Vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami. Detailní informace o záruce naleznete na www.aquapetfountain.com.

Obsah

Součásti	91
Popis výrobku.....	91
Definice.....	92
Návod na použití.....	92
Demontáž a čištění fontány.....	94
Údržba čerpadla.....	96
Opětovné složení fontány.....	98
Fontána a okolí.....	100
Všeobecné pokyny.....	100
Problémy a jejich řešení.....	101
Záruka.....	103
Konformita.....	103
Důležité pokyny k recyklaci.....	103
Podmínky používání a vyloučení odpovědnosti.....	104

Součásti

Miska

Nádoba

Kryt nádoby

Návod na použití

Pěnový filtr

Filtr s aktivním uhlím

Čerpadlo

Inline konektor a adaptér

Popis výrobku

Vodopád

Kryt

Vyměnitelný filtr s aktivním uhlím

Vyměnitelný pěnový filtr

Ponorné čerpadlo

PBA free

Vodní žlábek

Kapacita vody 1,2 l

Systém nízkého napětí (12 V)

Definice

Miska Miska tvoří jádro fontány. Je opatřena „kabelovým kanálkem“, kde je ukryt napájecí kabel.

Nádoba Voda je pumpována do nádoby, kde proudí filtrem s aktivním uhlím a trubicí a přechází ve vodopád.

Kryt nádoby Kryt překrývá nádobu a brání zvířatům, aby přišli do kontaktu s filtrem s aktivním uhlím.

Filtr s aktivním uhlím Třívrstvý filtr je vyroben z kokosových skořápek. Filtr s aktivním uhlím absorbuje při průtoku vody nepříjemné pachy a chutě a udržuje tak vodu svěží a chutnou.

Pěnový filtr Pěnový filtr zachycuje zvířecí chlupy, nečistoty a zbytky krmiva dříve než se dostanou do čerpadla. Používání pěnového filtru je velmi důležité. Zajišťuje správnou funkci čerpadla.

Čerpadlo Čerpadlo je pro případ čištění částečně demontovatelné. **NEČISTĚTE ČERPADLO V MYČCE NA NÁDOBÍ.** V případě čištění vyjměte čerpadlo z fontány (detailní návod naleznete v části „Údržba čerpadla“). Čerpadlo je pro snadnou instalaci či vyjmutí opatřeno inline konektorem.

Návod na použití

UPOZORNĚNÍ

- Nepožívejte ve venkovních prostorách. Nepoužívejte přístroj bez vody. Určeno pro použití pouze ve vnitřních prostorách.
- Chcete-li vyjmout zástrčku z elektrické sítě, uchopte zástrčku, nikoli napájecí kabel.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím fontány, včetně čerpadla, omyjte jednotlivé součásti teplou vodou. Detailní informace o čištění čerpadla naleznete v části „Údržba čerpadla“. Čištěním odstraníte prach a částice, které zde ulpěly při výrobě.

1. Vyjměte všechny součásti z balení a připravte je pro následnou instalaci.
2. Před použitím pečlivě zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený.
3. Odstraňte kryt z nádoby tak, že uchopíte svorky na boku kytu a kryt nadzvednete (obr.1)
4. Odstraňte nádobu tak, že stisknete miskou na zadní straně pod západkami (obr. 2) a nádobu nadzvednete.
5. Nádobu otočte a vložte pěnový filtr na stranu nádoby, kde je umístěna vodní mřížka (obr. 3).
6. Umístěte nádobu na miskou a zatlačte, dokud západky nezacvaknou.
7. Před vložením omyjte filtr s aktivním uhlím studenou vodou. Odstraní tak prach, který může být pro Vaše zvíře škodlivý.
8. Vložte filtr s aktivním uhlím do jamek uvnitř nádoby. Posuňte ho směrem dolů. Černá strana filtru musí směřovat k misce (obr. 4).
9. Umístěte fontánu na vhodné místo. Pro ochranu podlahy doporučujeme pod fontánu umístit podložku, např. ručník nebo umělohmotnou podložku.
10. Naplňte fontánu vodou. Vodu vlijte přímo do misky a nádoby. Čerpadlo bude připraveno. Vodní hladina by měla sahát 6 - 12 mm pod horní okraj misky.
11. Vložte kryt nádoby. Tlačte kryt dolů, dokud nezaklapne.
12. Před zapojením přístroje do elektrické sítě se ujistěte, že jsou Vaše ruce, adaptér i napájecí kabel suché.
13. Zapojte in-line konektor. Ujistěte se, že není viditelná stříbrná část a zapojte adaptér do elektrické zásuvky (obr. 5).
14. Naplňte miskou podle potřeby vodou. Dbejte na to, aby hladina nikdy neklesla pod 13 mm ode dna misky. Mohlo by dojít k poruše funkčnosti čerpadla. Náhradní čerpadlo je dostupné separátně na našich zákaznických centrech. Telefonické kontakty na jednotlivá zákaznická centra naleznete na www.aquafountain.com.

DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ FONTÁNY

! VAROVÁNÍ

- Pro správnou funkci je nezbytné pravidelně fontánu čistit.
- Neomývejte filtr mýdlovou vodou. Části mýdla ulpí na filtru a nelze je odstranit. Omyjte filtr pouze čistou vodou.

Filtrační systém

Fontána je vybavena dvěma typy filtrů. Filtry je potřeba pravidelně vyměňovat. Filtr s aktivním uhlím odstraňuje nepříjemné pachy a udržuje vodu svěží. Pěnový filtr zachycuje zvířecí chlupy, nečistoty a zbytky jídla dříve než se dostanou do čerpadla. Oba filtry udržují čerpadlo v čistotě a připravují Vašemu mazlíčkovi chutnou vodu.

Filtr s aktivním uhlím (MAC 19 - 15764): Vyměňujte každé dva až čtyři týdny.

- Před použitím omyjte filtr vodou.
- Na filtru se během používání může usazovat uhelný prach. Je to zcela běžné a pro Vaše zvíře neškodné.
- Pokud používají fontánu zvířata s nadměrnou produkcí slin či větší počet zvířat, filtr vyměňujte častěji.

Pěnový filtr (MAC 19 – 15765): Vyměňujte v intervalu jeden až dva měsíce podle počtu zvířat, která fontánu používají. Pokud nechcete filtr při čištění měnit, omyjte ho důkladně čistou vodou.

Filtry jsou přídatnou součástí fontány. Používání filtrů není pro běžný provoz fontány nezbytné, nicméně řádné používání filtrů prodlužuje životnost přístroje a udržuje vodu svěží.

Fontána Fontánu čistěte jednou týdně.

1. Odpojte fontánu a inline konektor (obr. 6).
2. Odstraňte kryt nádoby a vyjměte filtr s aktivním uhlím.
3. Vypusťte vodu z fontány.
4. Misku otočte a gumové těsnění posuňte směrem dolů. Vyjměte kabel z kanálku. Měl by být natolik uvolněný, aby bylo snadné ho vyjmout (obr. 7).
5. Vyjměte misku tak, že stisknete západky na zadní straně a nádobu nadzvednete (obr. 8).
6. Vyjměte pěnový filtr z dna nádoby (obr. 9).
7. Vyjměte čerpadlo tak, že ho uchopíte ukazováčkem a palcem a vytáhnete směrem vzhůru (uvolnit přísavky vyžaduje větší sílu) (obr. 10).
8. Táhněte napájecí kabel otvorem nahoru, dokud zcela nevyjměte čerpadlo z misky.
9. Jakmile je fontána rozložena, máte tři umělohmotné díly: kryt, nádobu a misku.
10. Omyjte ručně umělohmotné součásti teplou vodou a mýdlem. Fontánu můžete mýt také slabým octovým roztokem (20 % octa a 80 % vody).

DŮLEŽITÉ: Čištění provádějte důkladně a čistou vodou. Fontánu můžete také vložit do horní zásuvky myčky na nádobí. Předtím však z fontány vyjměte čerpadlo.

ČERPADLO NIKDY NEMYJTE V MYČCE NA NÁDOBÍ! Doporučujeme snížit teplotu v myčce. Detailní informace k čištění čerpadla naleznete v části „Údržba čerpadla“.

11. Pokud máte potíže vyčistit některá hůře dostupná místa, použijte vatové tyčinky nebo si pořídte čistící sadu se 3 kartáčky. Pokud chcete zakoupit čistící sadu, navštivte naše webové stránky www.aquqfountain.com, kde naleznete seznam nejbližších prodejců a telefonní kontakty na naše zákaznická centra.

ÚDRŽBA ČERPADLA

UPOZORNĚNÍ Pravidelná údržba čerpadla a čistota vody zásadním způsobem ovlivňují životnost přístroje. Čerpadlo čistěte každé dva týdny. Pokud nebude čerpadlo pravidelně čištěno, nemůžete uplatnit záruku.

1. Vyjměte čerpadlo z fontány tak, jak je popsáno v části „Demontáž a čištění fontány“.
2. Jakmile je čerpadlo vyjmuto, stiskněte strany čelního panelu lehce ukazováčkem a palcem a tahem odstraňte. Možná bude nutné zasunout nehty do spáry předního panelu (obr. 11).

3. Poté vyjměte stator. Prsty vložte pod malý jazýček a odstraňte pohon z čerpadla (obr. 12).
4. Následně odstraňte pohon (bílá, tříkřídlá vrtule), který přidržují magnety. Pro vyjmutí vrtule vsuňte nehet pod umělohmotné křídélko a vrtuli vytáhněte (obr. 13). Jakmile je čerpadlo kompletně demontováno, očistěte jednotlivé díly teplou vodou a mýdlem. Použijte vatové tyčinky nebo „motorový kartáček“ z čistící sady pro odstranění nečistoty z motoru čerpadla (obr. 14). Pro odstranění vápenatých usazenin a dezinfekci motoru ho omyjte slabým octovým roztokem (20 % octa a 80 % vody).
5. Jakmile jsou všechny díly čisté, můžete čerpadlo opět složit.
 - A) Vložte pohon (vrtuli).
 - B) Vložte stator.
 - C) Vložte čelní panel.

OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ FONTÁNY

1. Zkontrolujte regulátor průtoku čerpadla. Ujistěte se, že je umístěn v požadované poloze (obr. 15 a 16).
2. Umístěte čerpadlo do misky do vodící drážky pro čerpadlo (obr. 17). Dbejte na to, aby vývod čerpadla směřoval vlevo (z předního pohledu na fontánu) (obr. 18). Pokud není čerpadlo umístěno správně, nemůže být následně vložena nádoba. V takovém případě čerpadlo jednoduše otočte.
3. Jakmile je čerpadlo vloženo, připojte k němu napájecí kabel pomocí zářezu na krytu kabelu. Ujistěte se, že je inline konektor odpojen. Proved'te inline konektor otvorem a ujistěte se, že je kabel umístěn v zářezu (obr. 19).
4. Posunujte kabel dnem misky, dokud nebude zcela napjatý. Zasuňte kabel do kabelového kanálku a protáhněte zářezy po obou stranách misky. Vložte gumové těsnění (obr. 20).
5. Otočte nádobu a vložte pěnový filtr na tu stranu nádoby, kde se nachází vodní mřížka (str. 21).
6. Umístěte nádobu na misku tak, abyste slyšeli zacvaknutí.
7. Vložte filtr s aktivním uhlím tak, aby černou stranou směřoval ven z misky (obr. 22).
8. Umístěte fontánu na požadované místo. Pokud chcete fontánu zvednout, uchopte oběma rukama misku po stranách a vyzvedněte. K ochraně podlahy vždy používejte podložku, např. ručník nebo voděodolnou podložku.
9. Fontánu naplňte vlitím vody přímo do misky a zatřeste nádobou. Hladina vody by měla sahát 6 – 12 mm pod okraj misky. Vložte kryt nádoby.
10. Ujistěte se, že vaše ruce i napájecí kabel jsou suché. Spojte inline konektor s adaptérem a zapojte do elektrické zásuvky.

FONTÁNA A OKOLÍ

Pokud žijete v prostředí se zvýšenou vlhkostí a máte problémy s růstem řas či tvorbou plísní, vložte všechny součásti fontány po pravidelném čištění na 10 minut do slabého octového roztoku (20 % octa a 80 % vody). Zředěný roztok nalijte také do dutiny motoru čerpadla.

Je-li voda ve Vaší oblasti vápenatá, mohou se na čerpadle nebo v čerpadle utvářet malá bílá vápenitá ložiska. To může vést k až nefunkčnosti pohonu (vrtule). Abyste předešli poškození a případné výměně čerpadla, dbejte následujících pokynů:

- Čerpadlo čistěte častěji.
- Čerpadlo čistěte každý týden slabým octovým roztokem.
- Pro čištění čerpadla nepoužívejte kohoutkovou vodu, ale balenou vodu.

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Je možné, že prvním kontaktu s fontánou bude Vaše zvíře reagovat velmi opatrně. Poskytněte Vašemu zvířeti dostatek času, aby si na fontánu přivyklo. Některá zvířata si zvyknou ihned, jiná potřebují delší čas.
- Je možné, že Váš mazlíček bude vyžadovat, aby byla fontána umístěna v určité vzdálenosti od misky s krmením. Vyzkoušejte fontánu umístit na jiné místo, např. v kuchyni, koupelně nebo komoře.
- Vložte do misky kostky ledu, aby proudila svěží, ledová voda.

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Odpovědi na následující otázky by Vám měly pomoci v řešení případných problémů. V případě potřeby se obraťte na naše zákaznické centrum.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Čerpadlo nepracuje nebo proudí méně vody než je běžné.	• Dbejte na to, aby hladina vody neklesla pod doporučenou míru. Mohlo by dojít k přehřátí a poruše čerpadla. Dbejte na to, aby před zapnutím přístroje byla misky naplněna vodou. • Pokud nebude fontána pravidelně čištěna, může dojít k jejímu zanesení zvířecími chlupy a zbytky potravy. Čistěte čerpadlo pravidelně každé 2 – 4 týdny. • Naplňte fontánu vždy maximálním požadovaným množstvím vody.
Fontána je příliš hlučná.	• Hluboký bzučivý zvuk je běžný, ale nesmí být příliš hlasitý. Zkontrolujte hladinu vody. Pokud je hladina vody nízká, je čerpadlo více namáháno a vydává hlasitější zvuk. • Odpojte přístroj na 15 sekund z elektrické sítě. Pokud hlasitý zvuk přetrvává, příčinou mohou být

	nečistoty usazené na pohonu (vrtuli). Vyjměte čerpadlo a vyčistěte pohon. Na magnetické jehlice naneste vatovou tyčinkou trochu rostlinného oleje, aby došlo k promazání pohonu.
V misce jsou černé částěčky.	Jedná se o uvolněné částěčky aktivního uhlí z filtru, které jsou pro Vaše zvíře zcela neškodné. Před vložením filtru s aktivním uhlím do fontány ho omyjte čistou studenou vodou.
Fontána je kluzká.	- Pokud fontánu používá více zvířat, mohou tento stav způsobit sliny. V takovém případě vyměňujte vodu a čistěte fontánu častěji. - Po čištění všechny části důkladně opláchněte, aby na nich neulpívaly zbytky mýdla.
Adaptér je při dotyku horký.	Odpojte fontánu z elektrické sítě a připojte ji na přepěťovou ochranu.
Fontána netěsní.	Často se stává, že vodu stříkají kolem fontány zvířata při pití. Kontrolujte, jak pije. Pokud je příčinou stříkání vody při pití, vložte pod fontánu vhodnou podložku.
Fontána vypadá i po čištění špinavě.	Bílé, vápenité částěčky ve vodě mohou být vápenité usazeniny z tvrdé vody. K jejich odstranění očistěte všechny části slabým octovým roztokem (20 % octa a 80 % vody) a poté je důkladně opláchněte. Používejte filtrovanou vodu místo tvrdé kohoutkové vody.

ZÁRUKA

Dvouletá nepřevoditelná omezená záruka.

Na tento výrobek se vztahuje omezená záruka. Detailní informace vztahující se k záruce a záručním podmínkám naleznete na www.aquafountain.com a/nebo Vám je poskytnou naše zákaznická centra.

Evropa - Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2. patro Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Irsko

KONFORMITA

Přístroj splňuje směrnice EMC a normám pro nízké napětí. Neoprávněné zásahy do přístroje jsou společností Radio Systems Corporation zakázány a mohou znamenat porušení směrnic EU. Mohou vést k poškození přístroje a neuplatitelnosti záruky.

Prohlášení o konformitě naleznete na http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

DŮLEŽITÉ POKYNY K RECYKLACI

Dodržujte předpisy pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, platné v dané zemi. Tento přístroj musí být recyklován a nesmí být zlikvidován s běžným komunálním odpadem. Použitý přístroj nám zašlete zpět, aby mohl být zařazen do recyklačního systému. Pokud to není možné, kontaktujte pro bližší informace naše zákaznické centrum.

PODMÍNKY POUŽITÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Podmínky použití

Použití tohoto přístroje podléhá schválení zde uvedených podmínek a pokynů. Používáním přístroje souhlasíte s uvedenými podmínkami a pokyny. Pokud s uvedenými podmínkami a pokyny nesouhlasíte, zašlete přístroj nepoškozený a v originálním balení na vlastní náklady a vlastní riziko na naše zákaznické centrum. Přístroj zašlete včetně dokladu o koupi pro refundaci částky.

2. Správné používání přístroje

Pokud si nejste jisti, zda je tento přístroj vhodný pro Vašeho domácího mazlíčka, kontaktujte nejprve Vašeho veterináře či certifikovaného trenéra zvířat. Správné používání zahrnuje také pečlivé prostudování návodu na použití a všech specifických bezpečnostních informací.

3. Nelegální či zakázané používání

Tento přístroj je určen výhradně pro použití domácími mazlíčky. Používání jiným způsobem, než je dovoleno, může znamenat porušení federálních, národních či místních předpisů.

4. Omezení odpovědnosti

Společnost Radio Systems Corporation a všechny její přidružené společnosti za žádných okolností nenesou odpovědnost za nepřímé škody, odpovědnosti za náhradu škod, náhodné škody, zvláštní či následné škody či za škody vzniklé nesprávným používáním tohoto výrobku. Kupující nese v plném rozsahu veškerá rizika a závazky plynoucí z používání tohoto výrobku.

5. Změny smluvních podmínek

Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo změny smluvních podmínek a uvedených pokynů vztahujících se k výrobku. Pokud jste byli s těmito změnami seznámeni, jsou pro Vás závazné.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2. patro, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Irsko
+353 (0) 76 892 0427

www.aquapetfountain.com
400-2024-19
©2016 Radio Systems Corporation