

Parapetové odpočívadlo se upevňuje pomocí šroubových svorek. Svorky je třeba nasadit do děr ve dřevě, odpočívadlo umístit do správné pozice na parapet a svorky přišroubovat. Můžete si zvolit ze dvou řad děr a pokud by nebyly vhodné pro rozměr parapetu, je možné zkusit odpočívadlo otočit, aby vznikly odlišné vzdálenosti řad děr vůči stěně.

Toto odpočívadlo je vhodné pro téměř všechny parapety. Trochu ošidné může někdy být napasování svorek do děr tak, abyste nestlačili, nepoškodili nebo nestrhli pěnovou hmotu odpočívadla, což by mohlo mít za následek vznik nehezky prohloubenin, které sice možná nebudou při pohledu svrchu patrné, protože je kryje potah, ale kterých si kočka ležící na odpočívadle může být vědoma.

Při montáži se mohou vyskytnout především dva problémy. Jedním z nich je situace, kdy se topení nachází tak nešťastně pod parapetem, že ztěžuje nebo znemožňuje přišroubování svorek. V takovém případě doporučujeme poohlédnout se v obchodě po alternativních součástkách k připevnění odpočívadla. Druhým problémem je málo místa mezi parapetem a oknem. Protože je odpočívadlo hodně mohutné, nejde pak otevřít okno. Tato potíž se může vyskytnout v některých rodinných domech, obvykle k ní však nedochází.