

# Stříhací strojek na baterie Onyx


## Všeobecné informace

Seznamte se prosím pečlivě s následujícími informacemi, než strojek začnete používat!

## Bezpečnostní pokyny

- Pokud strojek není používán výhradně pro účel, pro který je určen, nebo pokud je s ním nevhodně manipulováno, nelze na něj pak uplatňovat záruku.
- Pokud dojde k poškození strojku, nesnažte se jej opravovat sami a nechte opravu na odborníkovi. V případě neodborných pokusů o opravu může dojít k nevratným škodám. Při opravách je nutno používat originální náhradní díly.
- Předtím, než začnete provádět čištění nebo údržbu strojku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte připojovací kabel na vytahování zástrčky nebo pro nošení strojku. Dávejte pozor, aby kabel nebyl vystaven účinkům tepla, oleje nebo ostrých hran. Poškozený kabel může způsobit požár nebo zkrat. Pokud je připojovací kabel poškozen, může být nahrazen jen stejným kabelem od výrobce.
- Uchovávejte strojek v suchu a mimo dosah dětí. Provádějte pečlivě jeho údržbu. Pravidelně strojek zkontrolujte. Používejte zásadně originální příslušenství a náhradní díly.
- Kryt strojku čistěte výhradně měkkým, lehce navlhčeným hadrem. Případně můžete použít slabý čisticí roztok vhodný pro umělou hmotu. Chlupy odstraňujte pouze zasucha a čisticím kartáčkem, který je součástí balení. Strojek nesmí přijít do kontaktu s vodou! Napoužívejte ostré a leptavé čisticí prostředky.

## Používání strojku



Nastavení délky stříhu pomocí kroužku:

0.8 = 0,8 mm

● = 1,1 mm

1.4 = 1,4 mm

● = 1,8 mm

2.0 = 2,0 mm



- Nastavte délku střihu na 0,8 mm.
- Nasad'te hřebínek na stříhací hlavu a nasuňte ho na doraz až dolů.



- Hřebínek sundáte jeho sunutím ve směru šipky.

## Upevnění / demontáž stříhací hlavy

Demontáž: Držadlo strojku držte pevně v ruce a tlačte hlavu ve směru šipky!

Montáž: Nastavte regulační kroužek na výšku stříhu 2.0. Tlačte hlavu ve směru šipky až zacvakne.

Důležité: kápněte 2-3 kapky speciálního oleje na nože před každým použitím

Napětí baterie: DC 3 volty  
Výkon: 3,5 wattů  
Výkon motoru: 6900 otáček/min  
Doba nabíjení: 5 hodin

