

Návod k použití

Upozornění: Důležité pokyny.

Uchovejte!

- Přístroj používejte pouze s označenou elektronikou.
- Pokud není v užívání, uložte přístroj na chladné a větrané místo. Před uložením nechte zcela oschnout.
- Před vyčištěním nechte přístroj vychladnout.
- Během skladování neskládejte a neodkládejte na elektrickou deku.
- Pravidelně přístroj kontrolujte zda není opotřebený nebo poškozený. V případě poškození, špatného použití nebo jiné závady, vraťte tento přístroj prodejci. Neuvádějte znovu do chodu!
- Toto zařízení nesmí být používáno pro lékařské účely v nemocnicích. Je určeno výhradně pro domácí mazlíčky.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je mokrá!
- Nepoužívejte přístroj na zvířata, která jsou citlivá na teplo.
- Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let! Riziko přehřátí a vzplanutí!
- Přístroj nemyjte!
- Vyhněte se kontaktu s jehlami a jinými ostrými předměty!
- Použití u dětí starších 3 let by mělo být pouze pod dohledem. Pokud není zajištěn odpovídající dohled, mělo by být dítě vyškolen v provozu a bezpečnosti.
- Používejte přístroj pouze s napájecím typem DC500.
- Používejte přístroj pouze pod uvedeným nízkým napětím.
- Kabel, který je součástí objednávky, uchovávejte mimo dosah zvířat a chraňte před poškozením.
- Pokud je spojovací materiál poškozen, zašlete výrobek zpět výrobci nebo na zákaznický servis.
- Opravy musí být prováděny kvalifikovanými pracovníky, aby se zabránilo zranění!

Použití:

1. Otevřete obal, vyjměte elektrickou deku a adaptér a položte jej na hladký, čistý povrch.
2. Připojte kabel typu DC k dece 12 VDC 1A adaptérem.
3. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky a elektrická deka začne topit.
4. Pokud chcete přestat topit, vypojte zástrčku ze zásuvky. Uložte podložku na chladné, větrané místo.
5. Podložka může být používána spolu s dodaným potahem, stejně jako v jiných pelíšcích.

Čištění:

1. Před čištěním se ujistěte, že je adaptér odpojený a elektrická deka je zcela vychladlá.
2. Elektrickou příkrývkou lze otřít vlhkým hadříkem nebo vlhkou houbou.
3. Uložte deku po vyčištění na dobře větraném, chladném místě, aby mohl přístroj zcela oschnout.